

ab A.brillante

コードレス ヘアアイロン

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

取扱説明書



※この取扱説明書では、本製品の使用に関する注意事項、製品規制について記述しています。

よくお読みの上、正しく安全にお使いください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更になる場合があります。

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

カスタマーサポート

 **0570-030-220**

メールでのお問い合わせ

info@mitsukin.info

※ご返信にお時間が掛かる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

電話受付時間：月～金曜日 10時～12時/13時～17時

(祝日・年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

※お問い合わせの際は、購入履歴より注文番号をご確認の上、ご連絡いただきますようお願い致します。

安全上のご注意

最初に、この「安全上のご注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するためにも、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負うおそれがある内容を示しています。



禁止

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破裂・発火・発熱のおそれがあります。

- 充電終了後は必ず充電ケーブルを抜く。

火災・発煙のおそれがあります。ケーブルを差したまま放置しないでください。

- 充電ケーブルを傷つけたり、破損や変形がある場合は使わない。

感電・ショート・発煙のおそれがあります。



必ず
守る

- 補助を必要とする人（子供を含む）は、単独で製品を使わない。

子供の手の届くところで使ったり、保管をしない。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。

- 引火性のもの（ガソリン・灯油・シンナーなど）の近くで使わない。

爆発・火災のおそれがあります。

- 浴室や湿気の多い所・水の近くで使用・保管しない。

劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれがあります。

- 水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。

感電・ショート・火災のおそれがあります。

- 改造・分解・修理はしない。

火災・感電・けがのおそれがあります。

故障の際は、販売店またはカスタマーサポートへご相談ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



禁止

- アイロンプレートを同じ箇所に、あて続けない。
やけどや髪を傷めるおそれがあります。
- アイロンプレートを肌に近づけすぎない。
アイロンプレートが高温のため、やけどのおそれがあります。
- 人の髪以外や乳幼児に使用しない。
やけど・火災・故障のおそれがあります。
- 髪をはさんだ状態でロックをしない。
やけどや髪を傷めるおそれがあります。
- パーマ液やワックスなど塗布した状態で使用しない。
髪を著しく傷めたり、皮膚障害などを起こすおそれがあります。
- 落としたり、強い衝撃をあたえない。
感電・発火・けがのおそれがあります。
- 高温になっている部分に触らない。アイロンプレートの外側も熱くなります。



注意

充電電池は、必ず下記の注意事項を守って取り扱う。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。踏みつけたり、強い衝撃をあたえない。
- 水・海水・ジュースなどでぬらさない。
- 子供の手の届く場所に置かない。遊ばせない。



充電電池について

- 内蔵充電電池の交換はできません。本体は分解しないでください。
- 繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間がだんだん短くなります。

製品を廃棄するとき



充電式電池リサイクルにご協力をお願いいたします。

本製品はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。

本製品を廃棄するときは、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

また、充電電池の取り外し等の分解をお客様自身では絶対に行わないでください。

各部の名称

【本体】



【付属品】

- 充電ケーブル (USBtypeA/C)
- 収納袋

仕様

品名 / 型番	コードレスヘアアイロン/CH101
消費電力	24W
バッテリー容量	3.6V 2600mAh
入力電圧 / 電流	DC5V 2A
出力電圧 / 電流	DC5V 1A
本体サイズ	約長さ21×幅3.4×高さ3.6cm
本体重量	約170g
温度設定	165℃、185℃、205℃
使用目安	約30～40分
充電時間	約2～3時間

充電方法

●初めて使用する際は、ご使用前にフル充電してください。

※充電しながらのご使用は出来ません。

1. 電源が OFF になっていることを確認し、充電ケーブルを本体 USB ポートの下 (typeC) に差し込む。



2. 充電ケーブルを AC アダプター、モバイルバッテリー、カーチャージャーなどに繋ぐ。

定格出力 5V、2A 以上のアダプターを使用してください。

付属の充電ケーブル以外だと充電できない場合があります。

3. ランプが点滅から点灯に変わったら、充電完了。



充電残量に応じ、20%・75%・100%と点滅をします。点滅が3つとも点灯に変わりましたら充電完了です。

※使用中にランプが20%になったら充電してください。

使いかた

1. 開閉ロックを解除する。

開閉ロックを押し込んで本体を開いてください。



※ロックする際は、本体を閉じた状態で逆側から開閉ロックを押し込んでください。

2. 電源ボタンを長押ししてスタンバイ状態にする。



長押し

電源ボタンを長押しすると、バッテリー残量ランプが点灯しスタンバイ状態に入ります。

※スタンバイ状態で約 10 秒ほど放置すると電源が OFF になります。

3. 温度設定ボタンを押し、お好みの温度に設定する。



スタンバイ状態で、温度設定ボタンを押してください。

温度ランプが点滅しますので、お好みの温度に設定し、ランプが点灯に変わったら使用を開始してください。

※加熱時間は、周囲温度・環境温度・バッテリー残量によって異なります。

4. 使用後は、電源を OFF にして、開閉ロックをしてください。

※使用直後は高温のため十分に注意してください。やけどの原因となります。

その他の機能

●設定温度ロック



加熱状態で、「温度設定ボタン」と「電源ボタン」を同時に長押し(約3秒)すると、設定している温度にロックできます。

※電源OFFや温度設定を変える場合は、ロック時と同じ動作で、設定温度ロック状態を解除してください。

●消し忘れ自動 OFF

加熱開始から約 20 分経過で自動で電源が OFF になります。

●緊急時にモバイルバッテリーとしても使用できます

バッテリー残量がある場合、モバイルバッテリーとして使用することができます。(出力 DC5V/1A)



USB ポートの上 (typeA) にケーブルを差し込んでください。

※ケーブルによって使用できない場合があります。

お手入れ方法

●柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

●アルコール・シンナー・除光液などでふかないでください。



注意

お手入れをするときは必ず電源を OFF にし、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

お困りのときは

使用中に異常を感じたときは、下記の点を確認してください。
解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

こんなとき	ご確認ください / 処置
焦げくさい	アイロンプレートや付近にほこり・ごみ・スタイリング剤などが付いていませんか？→お手入れをしてください。
温まらない / 温まりが遅い	バッテリー残量が減っていませんか？→充電をしてください。
温度設定変更が出来ない	設定温度がロックされてませんか？→設定温度ロックの解除をしてください。
使用時に温度が切り替わってしまう	使用中に温度設定ボタンを押しているのかもしれませんが。→設定温度ロック機能をお試ください。（「温度設定ボタン」と「電源ボタン」を同時に約3秒長押し）
充電ができない	必ず付属のケーブルをご使用ください。お手持ちのACアダプターを交換しても、充電できない場合はサポートセンターへお問い合わせください。

保証の対象

- 製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
- 不適切な取り扱いがない事(お客様の誤った操作・破損がない)

ご対応の流れ

- ① 購入履歴より、注文番号を確認の上、販売店舗までご相談ください。
- ② ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
- ③ ②で製品不具合の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
- ④ 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換をいたします。

保証の対象外

<製品不具合と断定できない場合>

- 取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
- 事前に相談がなく、製品が返送された場合
- 譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合
※オークション・フリマアプリの購入等を含む

上記理由による、保証は対応いたしかねます。

⚠️ ご注意

修理依頼登録をお受けになっていない場合や、当社指定の運送業者以外で修理依頼品をお送り頂いた場合は、修理依頼品の受け取りを拒否させていただいております。
その場合、送料・返送料金に関しましてもお客様負担となりますのでご注意ください。

メールでお問い合わせ

info@mitsukin.info

※お問い合わせの際は、必ず注文番号をご記入ください。

注文番号は購入履歴よりご確認くださいませ。

※ご返信にお時間が掛かる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

輸入・販売元

三金商事株式会社

〒870-0048

大分県大分市碩田町3-1-35

<https://www.mitsukin.info/>

